

Afwerking en Onderhoud

Er bestaan verschillende manieren om uw onbehandelde vloerdelen af te werken. Hieronder treft u de meest gebruikte producten.

- **Hardwaxolie** Een afwerking op basis van urethaanolie. Deze wordt gekenmerkt door gemakkelijke verwerking en onderhoud. Hardwax is plaatselijk zeer goed bij te werken met de onderhoudsolie en dus praktisch in onderhoud. Vandaar ook dat dit deze afwerking zeer populair is. Hardwax is in vele kleuren verkrijgbaar.
- **Woodfinish** De afwerking is een watergedragen impregneer. Zeer gemakkelijk bij te werken en te onderhouden met Woodrepair. Woodfinish is in naturel verkrijgbaar.
- **Vloerolie** Het woord zegt het al. Deze olie wordt veelal gebruikt bij tropisch hardhouten vloerdelen. Gemakkelijk bij te werken en onderhouden met dezelfde vloerolie.
- **Projectlak** TRAELYX lak is een watergedragen parketlak. De grondlak isoleert de kleuring van het hout en wordt afgewerkt met een matte projectlak. Deze afwerklaag heeft een hoge slijtvastheid en wordt veelal gebruikt bij vloeren die zeer intensief gebruikt worden.

AFWERKEN MET HARDWAXOLIE

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel. Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine (korrel 60)

Dan de hele vloer schuren met korrel 60-80-120 Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!!)

Hardwaxolie dun opzetten met een platte kwast
BLIK VOOR GEBRUIK GOED DOORROEREN

1^E laag ca. 24 uur laten drogen
Als de vloer droog is:

Heeft u een grenen vloer, breng dan vervolgens nog een 3e laag hardwaxolie aan.

ONDERHOUD: Onderhoudsolie !!

BLIK VOOR GEBRUIK GOED DOORROEREN

Indien nodig onderhoudsolie met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen.

TIP:

Maak eerst een proefplankje

Hardwaxolie is oplosbaar met terpentine

WAARSCHUWING:

In olie en hardwax gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water spoelen en in open lucht laten drogen. Eventueel verbranden. **ZELFONTVLAMBAAR!!!!!!**

AFWERKEN MET HARDWAX VLOEROLIE

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel.

Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine (korrel 60)

Dan de hele vloer schuren met korrel 60-80-120

Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!!)

Vloerolie dun opzetten met een platte kwast en ca. 1 uur laten drogen.

BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN EN ROEREN

2^E laag aanbrengen met een platte kwast.

Na ca. 2 UUR, als de vloer droog is de 3^E laag opzetten bij voorkeur met een doek en ca. 12 uur laten drogen.

Indien nog niet voldoende verzadigd een 4^E laag opzetten op dezelfde manier als de 3^E laag.

ONDERHOUD: *BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN*

Indien nodig vloerolie dun met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen.

TIP:

MAAK EERST EEN PROEFPLANKJE

Vloerolie is oplosbaar met terpentine

WAARSCHUWING:

In olie en hardwax gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water spoelen en in open lucht laten drogen. Eventueel verbranden. **ZELFONTVLAMBAAR!!!!!!**

De volgende banen kunnen vervolgens gelegd worden op de originele beschermlaag, die steeds na het leggen van een of meerdere banen onder de vloerdelen uitgetrokken wordt.

AFWERKEN MET WOODFIINISH

Voorbehandeling:

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel.
Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine (korrel 60)

Dan de hele vloer schuren met korrel 120
Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!!)

GEBRUIKSAANWIJZING:

Goed omroeren voor gebruik

Wordt onverdund met kwast of roller aangebracht

Het teveel met pluisvrije doek afvegen

Stofdroog na 30 minuten. Schuurbaar na 4 uur.
Schuren met korrel 240 en opnieuw een laag aanbrengen

ONDERHOUD: Woodrepair !!

BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN

Indien nodig **woodrepair** met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen

AFWERKEN MULTIPLANK

De hele vloer schuren met korrel 120
Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!)
Zorg dat de vloer schoon en stofvrij is, niet vochtig afdoen.

1^E laag **hardwaxolie** verwerken volgens voorschrift op blik

Na 24 uur:

2^E laag **hardwaxolie** verwerken volgens voorschrift op blik

TIP:

MAAK EERST EEN PROEFPLANKJE

Vloerolie is oplosbaar met terpentine

WAARSCHUWING:

In olie en hardwax gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water spoelen en in open lucht laten drogen. Eventueel verbranden. **ZELFONTVLAMBAAR!!!!!!!**

<http://www.alkenvloeren.be>