

Dagelijks onderhoud van een houten vloer

Zo geniet u optimaal van uw houten vloer!!

Onderhoud van uw vloer is vanzelfsprekend van essentieel belang voor het behoud van uw vloer. Onderstaand algemeen advies geldt voor het dagelijks onderhoud van uw vloer. Om uw vloer in goede staat te houden, dienen onderstaande punten altijd in acht te worden genomen.

- Zorg bij inloop van buiten, dus bij de deuren, altijd voor een goede mat, die ervoor zorgt dat vuil en vocht zoveel mogelijk opgenomen wordt.
- U dient meubilair, zoals stoelen en kasten altijd van vilt dopjes/strips te voorzien om krassen en beschadigingen te voorkomen.
- Zand en vuil werken als schuurpapier. Verwijder daarom zand en vuil direct met een stofzuiger of stofwisser.
- Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking en controleer de houdbaarheidsdatum van de onderhoudsproducten.
- Voordat de vloer onderhouden wordt, dient de vloer altijd eerst stofvrij gemaakt te worden. Dit kunt u doen met de stofzuiger en/of stofwisser.
- Buiten het normale onderhoud van uw vloer is het ook erg belangrijk dat u de relatieve luchtvochtigheid (ca. 50..65%), in de ruimte waarin de vloer ligt, regelmatig controleert. De luchtvochtigheid kunt u controleren met behulp van een hygrometer.

<http://www.alkenvloeren.be>